

???????????? ??? Sony NP-FM90/QM91 (DV00DV1030)



1371112528.jpg

???????????? Extradigital ??? ????????? Sony NP-FM90, QM91 – ??? ????????????? ???????-?????? ??????? ??? ??? ? ???????????, ???????
???????????? ????????? ? ????????????? ??????. ????????????? Sony NP-FM90, QM91 ????????? ????????? ????????????????? ???????????, ???????
????????????????, ...

????????: ??? ?????????

????:

???????????? ???:

???????? ??? ? ???:

???? ?? ???????:

???? ?? ???????:

????:

???? ??? ??????:

?????:

???? ?????:

[???????? ??????? ?? ????? ??????](#)

???????????? ????????????? Extradigital ??? ????????? Sony NP-FM90, QM91 – ??? ????????????? ???????-?????? ??????? ??? ??? ? ???????????,
???????????? ????????????? ????????? ? ????????????? ??????. ????????????? Sony NP-FM90, QM91 ????????? ????????? ????????????????? ???????????, ???????
????????????????, ??? ????????????? ?????? ??? ??? ????????????? ?????????????????, ? ????????????? «???????? ??????» ? ????????????? ??????? ?????????????,
????? ??????? ? ????????? ?????????????????????????????: Sony NP-FM90, QM91????????: 4300 ?????? ??????????????: Li-ion?????????????: 7.4
???????????????? ?????? ????????????????? ??????? ?????????????????:SonyNP-FM30, NP-FM50, NP-FM51, NP-FM70, NP-FM71, NP-FM90, NP-FM91, NP-
QM50, NP-QM51, NP-QM70, NP-QM71, NP-QM71D, NP-QM90, NP-QM91, NP-QM91D????????? ? ??????:SonyCCD-TR108, CCD-TR208,
CCD-TR408, CCD-TR748, CCD-TR748E, CCD-TRV106K, CCD-TRV107, CCD-TRV108, CCD-TRV108E, CCD-TRV116, CCD-TRV118, CCD-
TRV126, CCD-TRV128, CCD-TRV138, CCD-TRV208, CCD-TRV208E, CCD-TRV218, CCD-TRV218E, CCD-TRV228, CCD-TRV228E, CCD-
TRV238, CCD-TRV238E, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV328, CCD-TRV338, CCD-TRV408, CCD-TRV408E, CCD-TRV418, CCD-
TRV418E, CCD-TRV428, CCD-TRV428E, CCD-TRV438E, CCD-TRV608, CCD-TRV730, CCD-TRV740, CCD-TRV96KDCR-DVD100, DCR-
DVD100E, DCR-DVD101, DCR-DVD101E, DCR-DVD200, DCR-DVD200E, DCR-DVD201, DCR-DVD201E, DCR-DVD300, DCR-DVD301,
DCR-DVD91, DCR-DVD91EDCR-HC1, DCR-HC14, DCR-HC14E, DCR-HC15, DCR-HC15E, DCR-HC88DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-
PC101E, DCR-PC101K, DCR-PC103, DCR-PC103E, DCR-PC104, DCR-PC104E, DCR-PC105, DCR-PC105E, DCR-PC105K, DCR-PC110,
DCR-PC110E, DCR-PC115, DCR-PC115E, DCR-PC120, DCR-PC120BT, DCR-PC120E, DCR-PC300K, DCR-PC330, DCR-PC330E, DCR-
PC6, DCR-PC6E, DCR-PC8, DCR-PC8E, DCR-PC9, DCR-PC9EDCR-TRV10, DCR-TRV10E, DCR-TRV11, DCR-TRV116, DCR-TRV116E,
DCR-TRV118E, DCR-TRV11E, DCR-TRV12E, DCR-TRV14, DCR-TRV140, DCR-TRV140E, DCR-TRV140U, DCR-TRV145, DCR-TRV145E,
DCR-TRV14E, DCR-TRV15, DCR-TRV150, DCR-TRV15E, DCR-TRV16, DCR-TRV16E, DCR-TRV17, DCR-TRV17E, DCR-TRV17K, DCR-
TRV18, DCR-TRV18E, DCR-TRV18K, DCR-TRV19, DCR-TRV19E, DCR-TRV20, DCR-TRV20E, DCR-TRV22, DCR-TRV22E, DCR-TRV22K,
DCR-TRV230, DCR-TRV230E, DCR-TRV235, DCR-TRV235E, DCR-TRV238, DCR-TRV238E, DCR-TRV239, DCR-TRV239E, DCR-TRV24,
DCR-TRV240, DCR-TRV240E, DCR-TRV240K, DCR-TRV245, DCR-TRV245E, DCR-TRV24E, DCR-TRV25, DCR-TRV250, DCR-TRV250E,
DCR-TRV255, DCR-TRV255E, DCR-TRV25E, DCR-TRV260, DCR-TRV265, DCR-TRV265E, DCR-TRV27, DCR-TRV270E, DCR-TRV27E,

DCR-TRV280, DCR-TRV285E, DCR-TRV30, DCR-TRV300K, DCR-TRV30E, DCR-TRV325, DCR-TRV33, DCR-TRV330, DCR-TRV330E, DCR-TRV33E, DCR-TRV33K, DCR-TRV340, DCR-TRV340E, DCR-TRV345, DCR-TRV345E, DCR-TRV350, DCR-TRV351, DCR-TRV355, DCR-TRV355E, DCR-TRV360, DCR-TRV361, DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV40, DCR-TRV40E, DCR-TRV430, DCR-TRV430E, DCR-TRV460, DCR-TRV460E, DCR-TRV480, DCR-TRV480E, DCR-TRV50, DCR-TRV50E, DCR-TRV530, DCR-TRV530E, DCR-TRV6, DCR-TRV60, DCR-TRV60E, DCR-TRV6E, DCR-TRV70, DCR-TRV70K, DCR-TRV725, DCR-TRV730, DCR-TRV730E, DCR-TRV738, DCR-TRV738E, DCR-TRV740, DCR-TRV740E, DCR-TRV75, DCR-TRV75E, DCR-TRV8, DCR-TRV80, DCR-TRV80E, DCR-TRV828, DCR-TRV828E, DCR-TRV830, DCR-TRV830E, DCR-TRV840, DCR-TRV8K, DCR-TRV940, DCR-TRV940E, DCR-TRV950, DCR-TRV950E, DCR-TV480DSR-PDX10GV-D1000 (Video Walkman)HDR-HC1, HDR-HC1E, HDR-SR1, HDR-SR1e, HDR-UX1, HDR-UX1eHVL-IRM (Infrared Light), HVL-ML20M (Underwater Video Light)DSR-PDX10PHVR-A1, HVR-A1E, HVR-A1J, HVR-A1N, HVR-A1P, HVR-A1U

??????

??? ??????? ?? ??? ??????.