

Panasonic DMC-FS20EE-S



1371108600.jpg



????????? ?????????? ??????????: 5,2 – 20,8 ?? ?????????? ?????????? ? 35-?? ??????????????: 30 - 120 ?? ?????????????????? ISO:
?????/100/200/400/800/1600 ?????????????????? ISO ? ?????? ??????????????????????: ??????: 1600-6400 ??????????: LEICA DC VARIO-ELMAR,
7 ?????????? ? 6 ?????????? ??????????: ...

?????????: ??? ?????????

?????:

????????????? ?????:

????????? ????? ? ???:

???? ? ? ?????????:

???? ? ? ?????????:

????: 5914,84 ?.

???? ? ? ? ??????: 5914,84 ?.

???????:

????? ??????:

[???????? ??????? ?? ?????? ???????](#)

????????? ?????????

????????? ??????????: 5,2 – 20,8 ??

????????? ?????????? ? 35-?? ??????????????: 30 - 120 ??

???????????????????? ISO: ???/100/200/400/800/1600

???????????????????? ISO ? ?????? ??????????????????????: ??????: 1600-6400

?????????: LEICA DC VARIO-ELMAR, 7 ?????????? ? 6 ?????????

?????????: F3,3–F8 (?), F5,8–F8 (T)

????????? ??????????????: 4x

????????? ?????????

???-?????: 1/2,33"

????????? ?????????????? ??????????????: 10,1

????? ?????????? ??????????????: 10,7

????????? ??????: 50 M?

????????? ??????: ?????-????? ????????????? (3,6 ?, 1000 ???)

?????????

???? ?????????????? ????

AV-????? (NTSC/PAL)

???? USB 2.0 (?????????????????)

?????
?? ?????? ?? ??? ??????.