

Samsung Digimax L730



1371109129.jpg



????, ?????????? ?????????? Samsung Digimax L730 ??? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ?????? (?????) ??? : 2007 ?????
????????????? ?????????? 1-????????????? ???????, ?????????????????? ??????? ?????? ?????????????? ...

??????? : ?? ???????
?????
????????????? ????

????????? ??? ? ???:

??? ? ? ??????:

??? ? ? ??????:

????: 4444,12 ?.

??? ? ? ??????: 4444,12 ?.

?????:

???? ?????:

[?????? ?????? ?? ????? ??????](#)

????????? ????, ?????????????? ?????????????? Samsung Digimax L730

???

????????????? ?????????? ??????????

??? ?????? (?????)

??? : 2007

?????

?????????????

?????????????

1-?????????????

???????, ?????????????????? ???????

?????? ?????????????? (???) : CCD , 1/2.5"

???????????? Samsung : Samsung Digimax L730

???????????? (pixel) : 7.2 Megapixels

????????????, ??????

????? : 95 ??
??????? : 59 ??
???????? : 21 ??
??? : 132 ?

????????????, ???????

???, ????? : Li-Ion 900 mAh
???????????? ?????????????? ????????? ?????????

????????

??? : TFT
?????? ?????? (????) : 2.5"
????????????????? ?????????????? Samsung Digimax L730

????????????

???????????? (pixel) : 3072 x 2048, 3072 x 1728, 6 MP 2816 x 2112, 3 MP 2048 x 1536, 0.8 MP 1024 x 768
????????????????? ?????? Image : DCF, DPOF, JPEG, Exif 2.2
????????????? ??????

????????

??? : ?????????
??????? : ????????????? - NV Samsung
????????? (F) : 3 - 5.6
??????????? Zoom : x 3
????????? Zoom : x 5

????????

????????????
?????? ??? / ??? : ??????????????, ??????????????
????????????? ???????? "????????? ????"

???????? ?????????????

?????????
?????

????????????

????????? ?????? (???? / ???) : 30 , 20, 15
???????????? (pixel) : 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240
????????????????? ?????? Video : AVI, MPEG4
????????????? ?????? ?????? ?? ??????
????????????????? ?????? Audio : WAV
??????? Samsung Digimax L730

?????????????, ?????????????????

????? (Mb) : 10 Mb

???? ?????????????, ????????? ??

????????????????? ?????? : MMC, Secure Digital (SD), Secure Digital High-Capacity (SDHC)

???????????????????????????????????? Samsung Digimax L730

????????? ??????, ?????????????????????????????????????

PictBridge

??????

USB : ????, 2.0
Audio / Video ????? : NTSC, PAL
???????????????????????????????????? Samsung Digimax L730 ????????????????????????? : ??? / ???, ?????

????????? ?????? ?????? ?????????????	R-G-B
????????????????????????????????????	4:3, 3:2
DPOF	????????? DPOF 1.1
????????????????????????????????	????, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600
????????? ?????????????	5.0?-????????
????????????????????	+ 2 EV ? ????? 0.3 EV
?????? ????????????? ?????????????	A???, P - ????????????? ?????????????????
????????????????????	?????
?????? ????????????????? ?????????	???????????????????? 4 ???.
????????????	? ????????????? 2 ??? 10 ???.
??-????????	2.5" ????????? ??-????????, 230 000 ?????????
???????????????????? ????	PictBridge 1.1
????????????	NTSC / PAL ?? ??????
????????????	USB 2.0
????????? (? ? ? ? ?), ??	95 x 59 x 21
???, ?	132

??????

??? ????????? ?? ????? ??????.